

Celark

Gamer Fone Sem Fio

CE-H2301

Manual do produto



www.celark.com.br

Conheça o decibel adequado

90 dB SPL	95 dB SPL	100 dB SPL	105 dB SPL	110 dB SPL
8 horas	4 horas	2 horas	1 hora	30 minutos
115 dB SPL	120 dB SPL			
5 minutos causarão danos à audição, por favor, evite				

0dB é o som mais fraco que você pode ouvir;

30-40dB é um ambiente ideal e silencioso;

70dB perturbará a conversa e reduzirá a eficiência de trabalho;

Sua audição ficará gravemente danificada e doenças como neurastenia, dor de cabeça e hipertensão ocorrerão se você viver em um ambiente acima de 90dB por um longo período. Se exposto a ruído de até 150dB repetidamente, sua membrana timpânica se romperá e sangrará, e ambas as orelhas perderão completamente a audição.

Para proteger a audição, o ruído ambiente deve ser $\leq 90\text{dB}$;

Para garantir a eficiência do trabalho e/ou do estudo, o ruído ambiente deve ser $\leq 70\text{dB}$;

Para garantir um bom sono e descanso, o ruído deve ser $\leq 20\text{dB}$.

Deixe os ouvidos curtirem música confortavelmente

1. Siga as recomendações dos especialistas em audição, não coloque o volume do reproduutor de música muito alto. Não use fones de ouvido por muito tempo e garanta um descanso adequado para seus ouvidos.
2. Os adultos não devem usar fones de ouvido por mais de 3-4 horas diárias. Os adolescentes não devem usar fones de ouvido por mais de 1-2 horas diárias devido ao desenvolvimento imaturo dos órgãos auditivos. Com a popularização dos telefones celulares, Walkman, MP3, etc., cada vez mais pessoas têm acesso e usam fones de ouvido. Sugerimos o uso de fones de ouvido de forma intermitente.
3. O volume ideal é ouvir com clareza e usar fones de ouvido no máximo 1 hora por dia. Em caso de zumbido e perda auditiva, dirija-se a tempo ao hospital e pare de usar fones de ouvido.

Modo de usar

Este fone de ouvido usa uma bateria recarregável embutida e não removível. Não remova a bateria do fone de ouvido ou do estojo de carregamento para evitar danificar o fone de ouvido.

Armazene o produto em um local ventilado e carregue-o a cada dois meses se não for usá-lo por um longo período.

Função	Operação
Modo mono neural	
Ligado/ Desligado	Ligação automática ao retirar um fone de ouvido;Desligamento automático ao colocá-lo de volta no estojo de carregamento.
Modo Bi neural	
Ligado	Ativação automática ao retirar os fones de ouvido ou ao pressionar por 2 segundos.
Desligado	Desligamento automático ao colocar os fones de ouvido de volta na caixa de carregamento ou pressione por 6 segundos.
Pareamento Bineural	Pareamento automático quando for ligado.
Pareamento de dispositivos	Alguns sistemas exibem a energia dos fones de ouvido na tela.
Reproduzir/ pausar	Toque/ Aperte uma vez.
Próximo	Toque L side/ Aperte 2 vezes
Último	Toque R side/ Aperte 2 vezes
Atender	Toque L side/ Aperte 3 vezes
Desligar	Toque R side/ Aperte 3 vezes
Rejeitar	Toque por 1 segundo.
Notificação de ligação	Ligar / Espera, e alerta de chamada.
Game mode	Toque L/R side/ Aperte 4 vezes

Em espera	Os fones de ouvido vão para o modo de espera quando não houver operação em 5 minutos.
Desligamento automático	Desconectador por 3 minutos.
Assistente virtual	Aperte e segure por 3 segundo.
Notificação da bateria	Alguns sistemas exibem a energia dos fones de ouvido na tela.





Light Up Your Mobile Journey.

Estado	Flash da luz de LED
Ligar	Flash rápido de luz azul 1 vezes.
Desligar	Flash longo de luz vermelha por 1seg. e depois desligado.
Pareado	Flash de luz azul alternadamente rápido.
Dormindo	Flash lento de luz azul.
Tocando música	Flash lento de luz azul.
Chamada recebida	Flash lento de luz azul.
Linha ocupada	Sem luz.
Desligar	Flash lento de luz azul.
Carregar	Luz vermelha acesa.
Carregamento completo	Luz vermelha apagada.
Alarme de pouca bateria	Flash lento de luz vermelha.

Problemas comuns e as soluções

Descrição do problema	Causa	Solução
Não consegue ligar	Sem bateria	Coloque o fone de ouvido de volta na caixa de carregamento para carregamento (se a caixa de carregamento não estiver carregada, use o carregador para carregar a caixa de carregamento primeiro)
	Pressionou por pouco tempo	Pressione para reiniciar
Não consegue ligar	O contato de carregamento do fone de ouvido está com mal contato com o pino do estojo de carregamento.	Ajuste o ângulo e coloque os fones de ouvido de volta na caixa de carregamento, assegure que o ponto de toque e o pino estejam bem conectados
Não pode desligar	Erro no programa de fone de ouvido devido à operação incorreta	Coloque os fones de ouvido de volta na caixa de carregamento e ele será reiniciado
Dispositivos não encontrados ou falhas no pareamento	O fone de ouvido não está parelhado	Coloque os fones de ouvido prontos para parelhar
	Erro do programa sem fio móvel	Desligue o celular e reinicie para parelhar.

Conectando

1. Mantenha a distância entre o produto e o telefone celular (ou outros dispositivos) dentro de 1 metro, quanto mais próximo melhor;
2. Pressione e segure a tecla de função (tecla liga-desliga) até que as luzes indicadoras vermelha e azul pisquem alternadamente, acompanhadas por um tom de alerta (ligar). Agora o produto está em modo de espera para conexão;
3. Ligue a função sem fio móvel do usuário (ou outros dispositivos sem fio) e pesquise. Em seguida, clique no nome do produto que você encontrou. Após uma conexão bem-sucedida, a luz indicadora fica azul e pisca rapidamente com um tom de prompt (conectado), indicando que os dispositivos estão conectados com sucesso;
4. Pressione e segure a tecla de função (tecla liga-desliga) até que as luzes indicadoras vermelha e azul pisquem e, em seguida, apague, acompanhado por um tom de alerta (desligar). Agora o produto foi encerrado com sucesso.

Manutenção do produto

1. É necessário manter os fones de ouvido limpos para garantir o uso seguro e higiênico;
2. Não entre em contato com os fones de ouvido com líquidos. Não desmonte, aperte ou coloque os fones de ouvido em temperaturas extremas (abaixo de -20 °C ou acima de +60 °C) ou ambientes de alta umidade.

3. Não jogue os fones de ouvido do alto nem aperte com objetos pesados. Não molhe os fones de ouvido em água;
4. Não use o produto além da potência de saída nominal;
5. Não tente modificar este produto, caso contrário, podem ocorrer danos corporais ou falha do produto.



O produto contém peças pequenas que podem causar asfixia. O produto não é adequado para crianças menores de 3 anos.



Este produto contém materiais magnéticos. Consulte o seu médico sobre se isso afetará os dispositivos médicos implantáveis.

Cuidados

Para o uso correto e seguro dos fones de ouvido, leia estas instruções com atenção.

1. Para garantir sua segurança pessoal, não use ou coloque o produto muito próximo ao marca-passo (menos de 10cm);
2. As crianças devem usar este produto sob a supervisão de adultos. Este produto não é um brinquedo. Deve ser mantido longe de crianças e animais de estimação. O produto contém baterias. Se ingerido, pode causar perigo e precisa ser tratado imediatamente;
3. Não use este produto em um possível ambiente perigoso (como dirigir, andar de bicicleta, caminhar ou correr no local por onde passam veículos), onde você não pode ouvir o som ao redor;
4. Serão causados danos à audição se usar fones de ouvido em um volume alto, especialmente por um longo período.