

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

- Os fones de ouvido se conectam automaticamente ao dispositivo sem fio anterior

Desligue o dispositivo sem fio anterior ou remova o nome do emparelhamento do dispositivo anterior. Ligue os fones de ouvido novamente e conecte ao novo dispositivo sem fio.

- Não foi possível encontrar o nome do emparelhamento no dispositivo sem fio.

Limpe os nomes de emparelhamento anteriores no dispositivo sem fio. Pesquise o nome do emparelhamento novamente e emparelhe com seus fones de ouvido.

- Sem fio não consegue se conectar

Se você tentou os métodos acima e ainda não conseguiu conectar, pressione e segure os botões “-” e “+” ao mesmo tempo por 5 segundos para redefinir os fones de ouvido. Pesquise o nome do emparelhamento e emparelhe com os fones de ouvido.

- Como conectar a 2 dispositivos simultaneamente?

Primeiro, emparelhe com o primeiro dispositivo, desligue o wireless do primeiro dispositivo, depois emparelhe com o segundo dispositivo. Depois, ligue o wireless do primeiro dispositivo novamente para reconectar. Agora, os fones de ouvido estão conectados a 2 dispositivos ao mesmo tempo.



Siga as regras locais e nunca descarte o produto e as baterias recarregáveis com o lixo doméstico normal.



Este dispositivo, pilhas e cabos são recicláveis. Deve ser deixado na loja ou no lixão.



Light Up Your Mobile Journey.



Wireless Fone Sem Fio

CE-H2405

Manual do produto



www.celark.com.br

ESPECIFICAÇÃO

- Wireless: V5.4
- Bateria: 400mAh
- Entrada: TIPO C, 5V/0.3A
- Música: 28h Chamada: 40h
- Carregament: Aprox. 2h
- Alcance de conexão: 10m

CONEXÃO SEM FIO

1. Ligue os fones de ouvido e o modo wireless será ativado.
2. Ative o wireless do seu smartphone, pesquise e encontre "CE-H2405" para conectar.

AVISO:

O alcance de emparelhamento é recomendado dentro de 1m (3,3 pés). Se nenhum dispositivo wireless for encontrado dentro do alcance efetivo após 5 minutos, os fones de ouvido desligarão automaticamente.

ENTRADA AUX

Não é necessário ligar os fones de ouvido. Conecte o cabo de áudio (incluso) na porta de entrada AUX, conecte a outra extremidade do cabo na saída do reproduzidor, como celular/computador, etc.

AVISO:

Não conecte o cabo AUX na porta AUX de 3,5 mm quando os fones de ouvido estiverem ligados, caso contrário, os fones de ouvido desligarão automaticamente.

BOTÕES

- 
 - Assistente de voz: Segure por um segundo
 - Pausar/reproduzir: Pressionar 1 vez
 - Atender/Desligar: Pressionar 1 vez
 - Rejeitar: Pressione e segure
 - Retornar chamada: Pressionar 2 vezes
- 
 - Vol +: Pressionar 1 vez
 - Próxima música: Pressione e segure
- 
 - Vol -: Pressionar 1 vez
 - Música anterior: Pressione e segure
- LED INDICADOR**
 - Luz verde: Entrada AUX
 - Luz vermelha: Carregando
 - Piscando em vermelho e azul: Emparelhamento sem fio
- AUX**
- MICROFONE**
- PORTA DE CARREGAMENTO**
-  **Ligar/desligar: Pressione e segure**





DECLARAÇÃO FCC

Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento. Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC.

DECLARAÇÃO DE EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO FCC

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação FCC estabelecidos para um ambiente não controlado.

AVISO RSS ISED

Este dispositivo está em conformidade com o padrão sem licença de conformidade RSS da Inovação, Ciência e Desenvolvimento Econômico do Canadá (ISED).

DECLARAÇÃO DE EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO ISED

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação RF do ISED estabelecidos para um ambiente não controlado. Este transmissor não deve ser co-localizado ou operar em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

A operação está sujeita às seguintes duas condições:

1. Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial;
2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

AVISO

Este equipamento foi testado e considerado conforme os limites para um dispositivo digital Classe B, conforme a Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites foram projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou mover a antena receptora;
- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor;
- Conectar o equipamento em uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado;
- Consultar o revendedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

O carregamento não é possível e o luz vermelha pisca se carregado com mais de 5V. Por favor, use um adaptador de carregamento com tensão de 5V ou menos.