



Light Up Your Mobile Journey.



CODIFICADOR DE JATO DE TINTA

CE-O1520

Manual do produto



www.celark.com.br

ESPECIFICAÇÃO

Interface: TIPO C

Resolução: 600dpi

Tamanho da tela: 2.4"

Velocidade: >10cm/s

Bateria: 2000mAh

Altura de impressão: 2-12.7mm

Distância de impressão: 2-5mm

Idioma: Vários idiomas disponíveis (Português padrão)

Linhas de impressão: 1 ~ 6 linhas ajustáveis

Gráficos de impressão: Impressão de diversos logotipos e padrões

Código de barras: Código de barras e QR Code imprimíveis

Orientação de impressão: Codificação em 360 graus

Temperatura: 0°C ~ 40°C

Umidade: 10% ~ 80%

Materiais de impressão: Madeira, papelão, pedra, MDF,
estrutura de aço leve, tubos, metal, plástico, folha de alumínio, cabos

CARTUCHO DE CODIFICADOR

Capacidade: 42ml

Secagem: 3-5s

Validade: 12 meses

Tamanho: 92×19×68mm

Tensão da spray: 9.2V

Largura do pulso: 1.9μs

Densidade da impressão: 0.85

Temperatura de uso: 5°C ~ 40°C

EMBALAGEM PADRÃO

Codificador de jato de tinta × 1

Cartucho de codificador × 1

Cabo TIPO C × 1

Adaptador de energia × 1

Caneta de toque × 1

Placa de localização × 1

Removedor de tinta para cartuchos × 1

Manual de instruções × 1

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

1. Ligar/Imprimir

Primeiro, ligue o aparelho mantendo o botão de energia pressionado por 3s
→ Arquivo → Local → Selecione o arquivo a ser impresso → Abrir → Imprimir →
Pressione o botão de impressão e solte → Deslize sobre o produto que
precisa ser impresso.

2. Parar Impressão/Desligar

Pressione o botão de voltar para parar a impressão
→ Mantenha pressionado o botão de impressão por 3 segundos e solte
→ Pressione o botão de confirmação para desligar.

3. Instalar Cartucho de Tinta

Com a impressão parada, insira o cartucho no compartimento de cartucho
em um ângulo de 45 graus e puxe a alavanca do cartucho para fixá-lo.

4. Página Principal da Máquina

Exibe as operações básicas e a pré-visualização do efeito do arquivo.



Abrir o arquivo a ser impresso,
salvar ou salvar como



Selecionar o conteúdo no texto
para excluir



Conteúdo de impressão que
necessita de edição



Clicar em 'Imprimir' para iniciar
diretamente a impressão



Selecionar o conteúdo no texto
para editar e modificar



Configurar parâmetros de
impressão da máquina e métodos
de controle convencionais

5. Escanear para Assistir ao Vídeo de Operação

Tutorial de Edição
de Operações



Tutorial de Calibração
de Tela



Tutorial de Ligar/Desligar
e Configuração

