



Câmera Digital Compacta

CE-O1650

Manual do produto



www.celark.com.br

ESPECIFICAÇÃO

Tela: 2.4"

FOV:90°

Impermeável: 3M

Bateria: 600mAh

Suporte cartão TF: 8-32G

Resolução (Vídeo): 1080P/720P/VGA

Resolução (Foto): 5PM/3PM/2MP

EMBALAGEM PADRÃO

Câmera x1

Cordão x1

Cabo TIPO C x1

Manual de instruções x1

INTRODUÇÃO DO PRODUTO



OPERAÇÃO

Ligar / Desligar

Pressione e segure o botão liga/desliga por 2 segundos para ligar ou desligar o dispositivo.

Foto

1. Mova o cursor " " pressione o "Obturador" para entrar no modo de foto.
2. Ao tirar uma foto, pressione o botão do "obturador". A luz indicadora pisca uma vez, indicando que a foto foi tirada.
3. Toque nas teclas "+/-" para alternar entre molduras, filtros e efeitos especiais.
Pressione e segure para dar zoom (aproximar ou afastar).
4. Pressione o botão "<" para iniciar um temporizador de 5 s. Pressione o botão ">" para ativar o modo de disparo contínuo (rajada), que pode ser alternado entre 3 e 5 fotos.
5. Pressione o botão "Energia/Voltar" para retornar à interface principal (menu principal).

Vídeo

1. Mova o cursor " " pressione o "Obturador" para entrar no modo de vídeo.
2. Pressione o "Obturador" novamente para iniciar a gravação. Durante a gravação, a luz indicadora pisca continuamente, indicando que a gravação está em andamento.
Pressione o "Obturador" mais uma vez para finalizar a gravação.
3. Toque nas teclas "+/-" para alternar entre filtros.
4. Clique no "<" para alternar para os modos câmera lenta (slow motion) e acelerada (time-lapse).

Galeria

1. Mova o cursor " " pressione o "Obturador" para entrar no modo de galeria.
2. Clique nas "</>" para alternar entre os arquivos.
3. Pressione o "Obturador" para reproduzir ou pausar o arquivo de vídeo.
4. Pressione o "Energia/Voltar" para retornar ao menu principal.

Menu

1. Mova o cursor " " pressione o "Obturador" para entrar no modo de menu.
2. Clique nas "</>" para navegar e selecionar as diferentes opções do menu de configurações.
3. Pressione o "Obturador" para confirmar a configuração e salvar as alterações.
4. Pressione o "Energia/Voltar" para retornar ao menu principal.

Game

1. Mova o cursor " " pressione o "Obturador" para entrar no modo de game.
2. Clique nas "</>" para alternar entre os jogos. Em seguida, pressione o "Obturador" para entrar no jogo selecionado.

MP3

1. Coloque as músicas baixadas em formato MP3 dentro da pasta MP3 no cartão TF.
Após concluir, insira o cartão TF no slot.
2. Mova o cursor "  " pressione o "Obturador" para entrar no modo de MP3.
3. Pressione o "Obturado" para reproduzir ou pausar a música.
4. Pressione os "</>" para trocar de música;
Pressione os "+/-" para aumentar ou diminuir o volume.

Costura Divertida

1. Mova o cursor "  " pressione o "Obturador" para entrar no modo de costura divertida.
2. Clique nas "</>" para selecionar o quadro desejado. Em seguida, pressione o "Obturador" para tirar a foto.

DIY

1. Mova o cursor "  " pressione o "Obturador" para entrar no modo de DIY.
2. Clique nas "</>" para selecionar a foto que DIY. Toque no "Obturador" para confirmar, depois toque no "+" para selecionar o quadro desejado da foto e toque no "Energia / Voltar" para confirmar se deseja salvar a foto personalizada.

PORTA TIPO C

- Used to connect an external power source to charge the battery. Usado para conectar a uma fonte de energia externa para carregar a bateria.
- Used to connect to a computer to transmit data. Usado para conectar a um computador para transmitir dados.
- Se houver um cartão no dispositivo, conecte o cabo TIPO C para visualizar e acessar vídeos/fotos neste modo;
- Se não houver cartão no dispositivo, ele pode ser usado como webcam conectando um cabo TIPO C.

LUZES LED

- A luz azul acende quando o dispositivo está ligado, pisca uma vez ao tirar uma foto e pisca uma vez por segundo durante a gravação de vídeo.
- Fica acesa durante o carregamento e se apaga quando totalmente carregada.