



Câmera De Ação

CE-O1651

Manual do produto



www.celark.com.br

ESPECIFICAÇÃO

Tela: 2.0"

FOV:90°

Impermeável: 30M

Bateria: 900mAh

Chipset: AX3295 + Sensor 704

Suporte cartão SD: 32G (máx)

Resolução(Foto): 5MP/3MP/2MP

Resolução(Vídeo): 1080P-30fps/
720P-30fps/480P-30fps

EMBALAGEM PADRÃO

Câmera de ação x 1

Case impermeável x 1

Cabo Micro x 1

Manual de instruções x 1

Cinta x 1

Pulseira x 1

Suporte x 3



AVISOS

- Este é um produto de alta precisão, não deixe cair ou bater.
- Não exponha o dispositivo a objetos magnéticos fortes, como ímãs e motores elétricos. Evite ondas de rádio fortes. Campos magnéticos fortes podem causar falhas no produto ou danos à imagem e ao som.
- Nunca deixe o dispositivo exposto a altas temperaturas e luz solar direta.
- Formate o cartão de memória antes de usar a câmera (Atenção: isso apagará todos os dados do cartão).
- Não remova ou insira o cartão de memória durante a gravação, pois isso pode danificar o cartão ou causar perda de dados.
- Não coloque o cartão Micro SD perto de objetos magnéticos fortes para evitar perda de dados.
- Se houver superaquecimento, fumaça ou cheiro desagradável durante o carregamento, desconecte imediatamente o dispositivo para evitar riscos de incêndio.
- Durante o carregamento, mantenha o produto fora do alcance de crianças. O cabo de alimentação pode causar sufocamento acidental ou choque elétrico.
- Mantenha o dispositivo em locais frescos, secos e protegidos da poeira.
- Antes de colocar na água, trave corretamente a case impermeável! O fechamento incorreto pode resultar em vazamentos que danificam ou destroem sua câmera. A água danificará a câmera e a bateria, o que pode causar explosão ou incêndio. Danos por água devido a erro do usuário não estão cobertos pela garantia.

INTRODUÇÃO DO PRODUTO



BLOQUEAR



DESBLOQUEAR



CARREGAMENTO

- O carregamento pode ser feito conectando-se ao computador ou adaptador de energia.
- Carregue no veículo conectando ao carregador de carro.
- Pode gravar vídeo enquanto carrega.
- O carregamento pode ser feito mesmo quando o dispositivo está desligado.

LIGANDO / DESLIGANDO

Pressione e segure o botão de energia por 3 a 5 segundos para ligar/desligar.

TROCA DE MODO

Ao pressionar brevemente o botão "Power", você pode alternar entre gravação de vídeo e captura de fotos.

GRAVAÇÃO DE VÍDEO

Mude para o modo de gravação e aparecerá um ícone no canto superior esquerdo da tela "📹". Pressione "OK" para começar a gravar, e o ícone no canto superior esquerdo começará a piscar. Pressione "OK" novamente se quiser parar e o ícone desaparecerá.

FOTO

Ligue a câmera e pressione "Modo" para selecionar "Modo de Fotografia". Aparecerá um ícone no canto superior esquerdo da tela "📷", indicando que a câmera está no modo de fotografia. Pressione "OK" para tirar fotos.

ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS E REPRODUÇÃO

Após terminar a gravação, use um cabo Micro para exportar os vídeos para o computador e reproduzi-los. Ou você pode remover o cartão Micro SD e acessar os dados das imagens com um leitor de cartões.



Light Up Your Mobile Journey.