



Câmera De Ação

CE-O1654

Manual do produto



www.celark.com.br

ESPECIFICAÇÃO

Tela: 2.0"+1.3"

FOV:170°

Impermeável: 30M

Bateria: 900mAh

Suporte cartão SD: 128G (máx)

Chipset: Allwinner V3 + Sony 179D

Resolução (Foto): 12MP/8MP/5MP

Resolução (Vídeo): 4K-30fps / 2.7K-30fps

1080P-60fps / 1080P-30fps /

720P-120fps / 720P-60fps / 720P-30fps

EMBALAGEM PADRÃO

Câmera De Ação x 1

Case impermeável x 1

Cabo TIPO C x 1

Manual de instruções x 1

Cinta x 1

Pulseira x 1

Suporte x 3



AVISOS

- Este é um produto de alta precisão, não deixe cair ou bater.
- Não exponha o dispositivo a objetos magnéticos fortes, como ímãs e motores elétricos. Evite ondas de rádio fortes. Campos magnéticos fortes podem causar falhas no produto ou danos à imagem e ao som.
- Nunca deixe o dispositivo exposto a altas temperaturas e luz solar direta.
- Formate o cartão de memória antes de usar a câmera (Atenção: isso apagará todos os dados do cartão).
- Não remova ou insira o cartão de memória durante a gravação, pois isso pode danificar o cartão ou causar perda de dados.
- Não coloque o cartão Micro SD perto de objetos magnéticos fortes para evitar perda de dados.
- Se houver superaquecimento, fumaça ou cheiro desagradável durante o carregamento, desconecte imediatamente o dispositivo para evitar riscos de incêndio.
- Durante o carregamento, mantenha o produto fora do alcance de crianças. O cabo de alimentação pode causar sufocamento acidental ou choque elétrico.
- Mantenha o dispositivo em locais frescos, secos e protegidos da poeira.
- Antes de colocar na água, trave corretamente a case impermeável! O fechamento incorreto pode resultar em vazamentos que danificam ou destroem sua câmera. A água danificará a câmera e a bateria, o que pode causar explosão ou incêndio. Danos por água devido a erro do usuário não estão cobertos pela garantia.

INTRODUÇÃO DO PRODUTO



BOTÃO	STATUS	OPERAÇÃO	RESPOSTA
Modo	\	Pressione 3s	Ligar/Desligar
	\	Pressione	Mudar de modo
OK	Vídeo/Foto	Pressione	Iniciar ou parar a gravação/ Tirar foto
	Menu	Pressione	Confirmar
Cima	Menu/reprodução	Pressione	Para cima
	\	Pressione	Ativar/Desativar WiFi
	Vídeo/Foto	Pressione	Ampliar
Baixo	Menu/reprodução	Pressione	Para baixo
	Vídeo/Foto	Pressione	Reduzir
	\	Pressione 3s	Trocar a tela de exibição



Light Up Your Mobile Journey.

COMO USAR A CASE IMPERMEÁVEL



CONFIGURAÇÃO

- Pode ser carregado conectando o computador e o adaptador de energia.
- Também pode ser carregado diretamente com o carregador de carro no veículo.
- Pode ser carregado pelo lado da função de vídeo. (É necessário configurar o modo de carro)
- Também pode ser carregado quando o dispositivo estiver desligado.

GRAVAÇÃO DE VÍDEO

Mude para o modo de gravação e aparecerá um ícone no canto superior esquerdo da tela "📹". Pressione "OK" para iniciar a gravação. Um ponto vermelho no centro inferior da tela começará a piscar. Para parar a gravação, Pressione "OK" novamente o ponto vermelho parará de piscar.

FOTO

Ligue a câmera e pressione "Modo" para selecionar "Modo de Fotografia". Aparecerá um ícone no canto superior esquerdo da tela "📷", indicando que a câmera está no modo de fotografia. Pressione "OK" para tirar fotos.

Modo de Foto: Disparo único / Temporizador (3s, 5s, 10s, 20s) /

Foto Automática (3s, 10s, 15s, 20s, 30s) / Trajetória de Movimento (3p/s, 5p/s, 10p/s)

ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS E REPRODUÇÃO

Após terminar a gravação, use um cabo Micro para exportar os vídeos para o computador e reproduzi-los. Ou você pode remover o cartão Micro SD e acessar os dados das imagens com um leitor de cartões.

CONEXÃO WIFI

Para operar a câmera sem fio, você precisará instalar o app no seu dispositivo Android ou iOS. Escaneie o código QR abaixo com seu smartphone para baixar o app.

1. Após ligar a câmera, pressione e segure o botão PARA CIMA. O visor mostrará o símbolo do WiFi e, em seguida, um prompt de conexão WiFi aparecerá. Siga as instruções na tela para vincular à rede WiFi.
2. Vá até as configurações de rede WiFi do seu smartphone, selecione o ID da rede chamado "Celark" e insira a senha "12345678".
3. Após a conexão bem-sucedida no WiFi, a câmera exibirá "conexão bem-sucedida".

Pesquise APP na APP Store



IOS



Android