



Câmera De Ação

CE-O1655

Manual do produto



www.celark.com.br

ESPECIFICAÇÃO

Tela: 1,3" (IPS)

FOV: 170°

Rotacionável: 270°

Impermeável: 30M

Bateria: 1000mAh

Suporte cartão SD: 128G (máx)

Chipset: MSTAR8826 + Sony 386

Resolução (Foto): 20MP/12MP/8MP

Resolução (Vídeo): 5K-30fps / 4K-60fps /

4K-30fps / 2.7K-60fps / 2.7K-30fps /

1080P-60fps / 720P-120fps / 720P-60fps /

72P-30fps

EMBALAGEM PADRÃO

Câmera De Ação x 1

Case impermeável x 1

Cabo TIPO C x 1

Manual de instruções x 1

Cinta x 1

Pulseira x 1

Microfone x 1

Suporte x 1

CONEXÃO WIFI

Para operar a câmera sem fio, você precisará instalar o aplicativo 'supcam pro' no seu dispositivo Android ou iOS.

Es canee o código QR abaixo com seu smartphone para baixar o aplicativo.

1. Ligue a câmera e pressione o botão PARA BAIXO para ativar a rede WiFi da câmera.
2. O LED de status na sua câmera piscará em AZUL enquanto estiver ativado e procurando por uma conexão WiFi.
3. Vá até as configurações de rede Wi-Fi do seu smartphone, selecione o ID da rede chamado "Celark" e insira a senha "12345678".
4. Abra o aplicativo e controle sua câmera.



INTRODUÇÃO DO PRODUTO



BOTÃO	STATUS	OPERAÇÃO	RESPOSTA
Power	\	Pressione 3s	Ligar/Desligar
	Reprodução	Clique 1 vezes	Abrir a interface de exclusão
Modo	\	Clique 1 vezes	Entrar/sair dos submenus (configurações)
OK	Vídeo/Foto	Clique 1 vezes	Iniciar ou parar a gravação/ Tirar foto
	Configurações	Clique 1 vezes	Entrar nos submenus e selecionar as opções
Cima	Configurações	Clique 1 vezes	Para cima
	No álbum	Clique 1 vezes	Voltar
Baixo/ WiFi	Configurações	Clique 1 vezes	Para baixo
	No álbum	Clique 1 vezes	Próximo item
	\	Clique 1 vezes	Ativar/Desativar WiFi



Light Up Your Mobile Journey.

COMO USAR A CASE IMPERMEÁVEL



INSERINDO O CARTÃO DE MEMÓRIA

1. Insira o cartão de memória no slot na lateral da câmera. Certifique-se de que os contatos metálicos sejam inseridos primeiro. Empurre o cartão de memória até ouvir um clique audível. O cartão de memória só pode ser inserido de uma forma. Não force o cartão se ele não entrar suavemente.
2. Para remover o cartão de memória, basta pressioná-lo, e ele será ejetado.



OBSERVAÇÃO

- Formate o cartão de memória antes de usar a câmera (Atenção: isso apagará todos os dados do cartão).
- Não remova ou insira o cartão de memória durante a gravação, pois isso pode danificar o cartão ou causar perda de dados.
- A classificação do cartão de memória deve ser Classe 10 ou superior.

ROTAÇÃO DA LENTE

A lente da sua câmera pode ser girada em 270°. Para girar a lente, basta segurar o corpo da câmera com uma mão e segurar os lados da lente com a outra. Gire a lente no sentido horário ou anti-horário até que ela esteja na posição desejada.

Observe:

Não force a rotação da lente após o ponto de parada, isso pode danificar a câmera.

LIGAR/DESLIGAR

Segure o botão POWER por 3s para ligar/desligar a câmera. Se a bateria da câmera estiver fraca, uma mensagem de "Bateria fraca" aparecerá na tela e a câmera será desligada automaticamente em poucos segundos para evitar corrupção ou perda de dados.

MODO

Modo de Vídeo

Modo de Vídeo Lento

Os vídeos gravados neste modo serão desacelerados. Você pode ajustar a velocidade de desaceleração nas configurações de vídeo lento.

Modo de Vídeo em Time-lapse

Os vídeos gravados neste modo serão acelerados. Você pode ajustar a multiplicação de aceleração nas configurações de Time-lapse.

Modo de Vídeo em Loop

A câmera continuará gravando e substituirá o primeiro vídeo gravado quando o cartão de memória estiver cheio. Você pode definir a duração do vídeo nas configurações de Gravação em Loop.

Modo de Vídeo em Loop

A câmera continuará gravando e substituirá o primeiro vídeo gravado quando o cartão de memória estiver cheio. Você pode definir a duração do vídeo nas configurações de Gravação em Loop.

Modo de Foto

Foto Automática

A câmera tira fotos automaticamente em intervalos regulares. Você pode ajustar o intervalo nas configurações de foto automática.

Modo de Disparo Contínuo

A câmera realiza disparos contínuos. É possível ajustar a velocidade (x fotos por segundo) nas configurações do modo de disparo contínuo.

Modo de Foto em Time-lapse

Você pode ajustar o tempo de contagem regressiva nas configurações de foto em Time-lapse.

Modo de Foto em Time-lapse

Você pode ajustar o tempo de contagem regressiva nas configurações de foto em Time-lapse.

Álbum

- Ao visualizar um vídeo, pressione o botão OK para começar/pausar e o botão POWER para voltar.
- Ao visualizar uma foto, pressione o botão OK para ver a foto selecionada e o botão POWER para voltar.
- No Modo de Álbum de Vídeo, pressione o botão OK para abrir o submenu "Excluir". Pressione os botões Para Cima ▲ ou Para Baixo ▼ para navegar pelo menu. Pressione o botão OK para confirmar a opção selecionada ("Confirmar" ou "Cancelar").

CONFIGURAÇÃO

Pressione o botão de energia para ligar a filmadora, pressione o botão de energia novamente para acessar o menu de configurações. Pressione o botão de modo para alternar entre as configurações de modo, configurações da câmera e sair das configurações.

Nota: Quando precisar ajustar diferentes configurações de modo, entre no modo correspondente e pressione o botão de energia para abrir o menu de configurações.

Menu de Configurações da Câmera

Neste menu de configurações da câmera, você pode ajustar as seguintes configurações:
Rotação da imagem / Brilho da tela / Anti-flicker / Luz indicadora / Protetor de tela /
Desligamento automático / Configurações de tom / Ruído de áudio / Formatar /
Música de inicialização / Idioma / Formato de hora / Configuração de hora /
Configuração de data / Restaurar configurações de fábrica /
Ver informações do dispositivo

Menu de Configurações de Vídeo

Neste menu de configurações da câmera, você pode ajustar as seguintes configurações:
Resolução de vídeo / Qualidade de vídeo / Balanço de branco automático (AWB) /
Compensação de exposição (EV) / Modo de medição /
ISO / Carimbo de data/hora / Áudio do vídeo / Detecção de movimento

Menu de Configurações de Vídeo Lento

Neste menu de configurações da câmera, você pode ajustar as seguintes configurações:
Vídeo lento / Qualidade de vídeo / AWB / EV / Modo de medição

Opções de Configurações de Vídeo em Loop

Neste menu de configurações da câmera, você pode ajustar as seguintes configurações:
Resolução de vídeo / Duração do vídeo (duração de cada vídeo) / Qualidade de vídeo /
AWB / EV / Áudio do vídeo / Modo de medição / ISO / Carimbo de data /
Detecção de movimento

Opções de Configurações de Vídeo em Time-lapse

Neste menu de configurações da câmera, você pode ajustar as seguintes configurações:
Resolução de vídeo / Intervalos / Duração do vídeo / Qualidade de vídeo / ISO /
Modo de medição / AWB / EV /

Opções de Configurações de Foto

Neste menu de configurações da câmera, você pode ajustar as seguintes configurações:
Tamanho da foto / AWB / EV / Modo de medição / ISO / Carimbo de data

Opções de Configurações de Foto Automática

Neste menu de configurações da câmera, você pode ajustar as seguintes configurações:
Tamanho da foto / Intervalo de fotos / AWB / EV / Modo de medição / ISO /
Modo de medição / Carimbo de data

Opções de Configurações de Fotos em Modo de Rafaga

Neste menu de configurações da câmera, você pode ajustar as seguintes configurações:
Tamanho / Modo de rafaga (Burst) / AWB / EV / Modo de medição / ISO / Carimbo de data

Opções de Configurações de Foto em Time-lapse

Neste menu de configurações da câmera, você pode ajustar as seguintes configurações:
Tamanho / Intervalo de fotos / AWB / EV / Modo de medição / ISO / Carimbo de data