



Leitor De Códigos

CE-O1550

Manual do produto



ESPECIFICAÇÃO

Conexão: USB

Entrada: DC 5V/2A

Processador: 32-bit ARM MCU + DSP

Fonte de luz: Laser visível de 650nm

Sistema: Windows / Android / Linux / macOS

Idioma: Europa e América, Leste Europeu e Ásia Central

Velocidade de decodificação: 350x/s

Taxa de erro: 1/500 milhões

Método de leitura: Laser

Modo de disparo: Botão / Leitura contínua

Método de resposta: Buzzer + LED indicador

Notice

O scanner foi configurado antes da entrega e pode ser usado diretamente. Se ocorrer alguma condição anormal, redefina o scanner para as configurações de fábrica.



Escaneamento para
Restaurar

Escaneamento para
Modo de interface



USB



USB Serial



Serial

Escaneamento para
Configuração de idioma



Português Brasileiro



Português



American



United Kingdom

Escaneamento para
Configuração do Buzzer



Ligar



Desligar



Aumentar



Diminuir

Escaneamento para
Configuração do Modo de disparo



Botão



Contínuo

Escaneamento para

Configuração do Código de barras reverso



Habilitar



Desabilitar

Escaneamento para

Conversão de maiúsculas/minúsculas



Habilitar



Desabilitar



Tudo em maiúsculas



Tudo em minúsculas

Escaneamento para

Adicionar ID de código de barras



Prefixo



Sufixo



Fechar

Escaneamento para
Conversão de Prefixo/Sufixo



Enter

**Término
CHAR**



Duplo Enter



STX Prefixo



ETX Sufixo



Prefixo Adicionar



Sufixo Adicionar



Prefixo Cancelar



Sufixo Cancelar



Sair de Adição



**Limpar todos
os prefixos**



**Limpar todos
os sufixos**

Escaneamento para

Configuração do tipo de código de barras



Febraban



Permitir

Desabilitar

Escaneamento para

Configuração de Code 11



Abrir



Fechar



Caractere "u"



Verificação C (Padrão)



Verificação CK



**Verificação CK
Automática**

Escaneamento para
Configuração de Código Adicional



2 Dígitos



5 Dígitos



2&5 Dígitos



Fechar

Escaneamento para
Configuração de Código 93



Abrir



Fechar



Caractere ID "I"

Escaneamento para
Configuração de Código 128



Abrir



Fechar



Caractere ID "a"



Light Up Your Mobile Journey.

Escaneamento para
Configuração de EAN 13



Abrir



Fechar



Caractere ID "D"



Abrir

**Transmitir Código
de Verificação**



Fechar



Abrir

**Transmitir
de ISBN**



Fechar



Abrir

**Transmitir
de ISSN**



Fechar

Escaneamento para
Configuração de Código 39



Abrir



Fechar



Caractere ID "m"



Abrir

Full ASCII



Fechar



Abrir

**Verificação de
Transmissão**



Fechar



Abrir

**Liderança de
Transmissão**



Fechar



Abrir

Código 32



Fechar

Ativar afeta o Código 39

Escaneamento para
Configuração de Ocultar CARACTERE



Adicionar

Ocultar CARACTERE
Prefixo



Cancelar



Adicionar

Ocultar CARACTERE
Sufixo



Cancelar



Definir posição inicial de ocultação do CARACTERE do meio



Adicionar

ocultar CARACTERES
do meio



Cancelar

Escaneamento para Lista de caracteres

 SOH	 STX	 ETX
 EOT	 ENQ	 ACK
 BEL	 Backspace	 TAB
 Line feed	 VT	 FF
 Enter	 SO	 SI
 DLE	 DC1	 DC2
 DC3	 DC4	 NAK
 SYN	 ETB	 CAN

 EM	 SUB	 ESC
 FS	 GS	 RS
 US		 SPACE
 Right arrow	 Left arrow	 Page down
 Down arrow	 Up arrow	 0
 1	 2	 3
 4	 5	 6
 7	 8	 9

 "	 #	 \$
 %	 &	 '
 (	)	 *
 +	 ,	 -
 .	 /	 !
 ;	 ;	 <
 =	 >	 ?
 @	 	 \

 [	)	 ^
 _	 '	 ~
 {	 }	 Delete
 F1	 F2	 F3
 F4	 F5	 F6
 F7	 F8	 F9
 F10	 F11	 F12
 INSERT	 HOME	 Page up
 Delete		 END



A



B



C



D



E



F



G



H



I



J



K



L



M



N



O



P



Q



R



S



T



U



V



W



X



Y



Z



a



b



c



d



e



f



g



h



i



j



k



l



m



n



o



p



q



r



s



t



u



v



w



x



y



z