



Leitor De Códigos

CE-O1553B

Manual do produto



ESPECIFICAÇÃO

Conexão: Wireless+Receptor 2.4G+USB

Entrada: DC 5V/2A(Proibido usar recarga rápida)

Bateria: 2000mAh / 3.7V / 7.4Wh

Tempo: Aprox. 6h(Carregamento) / Aprox. 35h(Uso)

Processador: 32-bit ARM MCU

Sensor: CMOS / 640x480 / Obturador global

Fonte de luz: LED branco + LED vermelho

Sistema: Windows / Android / Linux / macOS / iOS

Idioma: Europa e América, Leste Europeu e Ásia Central

Tolerância de movimento: 0.4m/s(Code39)/0.45m/s(QR)

Taxa de erro: 1/500 milhões

Método de leitura: Imagem

Modo de disparo: Sensação de imagem

Método de resposta: Buzzer + LED indicador

Notice

O scanner foi configurado antes da entrega e pode ser usado diretamente. Se ocorrer alguma condição anormal, redefina o scanner para as configurações de fábrica.



Escaneamento para
Restaurar

Modo com Fio e Sem Fio

- 1.Quando o scanner conecta via USB, ele entra no Modo com Fio e começa a carregar.
 - 2.Quando não conectado via USB, ele entra no Modo Sem Fio.
(Nota: Se não entrar automaticamente, pareie novamente.)
-

Escaneamento para **Modo sem fio do Wireless**

*Para outros sistemas Windows, entre em contato com o suporte para o manual.

- 1.Clique no ícone do Wireless e abra "Dispositivos e Impressoras".
- 2.Escaneie "Modo Wireless HID" e o código de barras "Emparelhamento" ou pressione o botão de disparo por 10 s até as luzes azul e verde piscarem.
- 3.Clique em "Adicionar dispositivo" e selecione "Scanner de Códigos de Barras HID".
- 4.Após o som "di", a conexão Wireless será concluída.



Modo Wireless HID



Emparelhamento

Escaneamento para

Modo sem fio do receptor 2.4G

*Plugue o receptor 2.4G na porta USB do PC e pressione o botão para começar a usar.

Nota: se não conseguir enviar dados via 2.4G, escaneie primeiro "Modo 2.4G" e depois "Emparelhamento". Após escanear os dois códigos de barras de configuração, o indicador verde piscará, entrando no status de emparelhamento. Quando o emparelhamento for concluído, o indicador azul ficará aceso.



Modo 2.4G



Emparelhamento

Escaneamento para

Como usar o modo SPP

1. Escaneie "Modo SPP"
2. Procure "Barcode Scanner SPP" no dispositivo
3. Dê um clique duplo em "Barcode Scanner SPP", aguarde a instalação do driver, após o som "di", o modo SPP estará conectado.



Modo SPP

Escaneamento para

Como usar o modo Virtual COM

1. Conecte o receptor 2.4G
2. Escaneie "Virtual COM"
3. Instale o driver do fornecedor
(Win10 instalará o driver automaticamente)



Virtual COM

Escaneamento para **HID Teclado Exibir / Ocultar (IOS).**



Escaneie o código de barras acima
uma vez para abrir o HID Teclado (IOS)
e outra vez para fechar.

Abrir HID Teclado

Pressione botão do scanner
duas vezes rapidamente para abrir
ou fechar o HID Teclado (IOS).



Ativar duplo-clique



Pressione o botão do scanner
duas vezes rapidamente
para fechar ou fechar o HID Teclado (IOS).

Desativar duplo-clique

Escaneamento para
Configuração de idioma



Português Brasileiro



Português



English



Teclado Geral Internacional
(somente para Windows)

Escaneamento para
Configuração da Modo de disparo



Botão



Contínuo



Automática

Escaneamento para
Configuração do Buzzer



Baixo



Médio



Alto



Desligado

Escaneamento para

Configuração da Decodificação da área central



Bloquear leitura



Liberar leitura

Escaneamento para

Configuração da Velocidade de Transmissão



Baixa



Média



Alta

Escaneamento para
Configuração de Modo



Normal



Inventário



**Carregar
Inventário**



**Qtd. de Códigos
no Inventário**



Limpar Dados de Inventário



Light Up Your Mobile Journey.

Escaneamento para
Configuração do Tempo de Suspensão



1 Minuto



5 Minuto



10 Minuto



30 Minuto



Sem Suspensão



Desligar

Escaneamento para
Configuração de Febraban



Permitir



Desabilitar

Escaneamento para
Configuração de Sufixo



Sufixo CR



Sufixo LF



Sufixo CRLF



Sem Sufixo



TAB

Escaneamento para
Configuração de Prefixo e Sufixo



Adicionar Prefixo



Adicionar Sufixo



**Ocultar
Prefixo**



**Ocultar
Sufixo**



**Ocultar
1 Byte**



**Ocultar 2
Byte**



**Ocultar
3 Byte**



**Ocultar
4 Byte**

 SOH	 STX	 ETX
 EOT	 ENQ	 ACK
 BEL	 Back Space	 Tab
 LF	 VT	 FF
 CR	 F1	 F2
 F3	 F4	 F5
 F6	 F7	 F8
 F9	 F10	 F11
 F12	 SUB	 Esc
 FS	 GS	 RS
 US	 space	

 "	 #	 \$
 %	 &	 '
 (	)	 *
 +	 ,	 -
 .	 /	 @
 [	 \	]
 A	 _	 ~
 :	 ;	 <
 =	 >	 ?
 !	 {	 }
 	 ~	 DEL

 A	 B	 C
 D	 E	 F
 G	 H	 I
 J	 K	 L
 M	 N	 O
 P	 Q	 R
 S	 T	 U
 V	 W	 X
 Y		 Z
 0	 1	 2
 3		 4

 a	 b	 c
 d	 e	 f
 g	 h	 i
 j	 k	 l
 m	 n	 o
 p	 q	 r
 s	 t	 u
 v	 w	 x
 y		 z
 7	 8	 9
 5		 6

**Configurar outras funções via
leitura de código no celular**



FAQ

1. Reconectar o scanner

- Selecione e remova o scanner emparelhado na lista de dispositivos Wireless do PC ou smartphone.
- Configure o scanner escaneando "Configurações de Inicialização".
- Consulte "Como Usar".

2. Por que não consigo carregar os dados salvos no scanner no "Modo de Inventário" via dongle Wireless?

Escaneie o código de barras "Carregar Dados de Inventário" para fazer o upload.

3. Por que o computador ou smartphone não encontra o scanner Wireless?

- Verifique se o scanner está ligado e escaneie o modo Wireless correspondente.
- Tente "Reconectar o scanner".

4. Por que não consigo ler códigos de barras no celular/ computador já pareado

- Certifique-se de que os dispositivos estão emparelhados e a luz indicadora está azul.
- Verifique se o "Modo de Inventário" está ativado. Nesse modo, os códigos de barras não são carregados automaticamente. Escaneie o código "Modo Normal" para tentar novamente.

5. Alguns códigos de barras não podem ser lidos, por quê?

- Códigos de barras sujos ou ilegíveis podem não ser lidos.
- Alguns códigos de barras incomuns não são ativados por padrão. Escaneie "Ativar Todos os Tipos" em "Configurações de Código de Barras".

6. O scanner pode se conectar a smartphone ou tablet após conectar ao computador?

O scanner conecta-se a um dispositivo por vez. Para mudar, tente "Reconectar o scanner".