

ESPECIFICAÇÕES

- Versão BT: V5.0
- Entrada: DC5V
- Saída: 30mW / 8~9W(Máx)
- Operação - Alcance: ±10m
- Bateria: 55mAh
- Carregamento: Aprox. 50 min

Funcionalidade	Operacional
ligar/Desligado	Toque longo
Emparelhamento	Ative a função BT do seu telefone celular e selecione "CE-A2661"
Desconectar	Desative o BT em seu celular
Atender chamad	Clique 1 vez
Rejeitar chamada	Toque longo
Retornar chamada	Clique 2 vezes

Conector de fone de ouvido de 3,5mm

Luz indicadora LED

Interruptor

Microfone

Conector de carregador





Adaptador Receptor Áudio BT

CE-A2661

Manual do produto



www.celark.com.br

1.ON /OFF

- A. Inicialize, pressione o botão por três segundos, ouça o tom de “entrar no modo de emparelhamento”
- B. Desligar, mantenha o botão pressionado por três segundos, ouça o tom “off” (desligado)
- C. Função de suspensão, sem nenhuma operação, entra automaticamente no modo de economia de energia em 15 minutos.

2. Conexão de dispositivos

- A. Conecte o fone de ouvido e conecte o plugue de 3,5 mm do fone de ouvido à interface de áudio de 3,5 mm do dispositivo.
- B. Conexão dos alto-falantes, o uso do conector macho para macho padrão de 3,5 mm, uma extremidade de acesso à interface de áudio de 3,5 mm do dispositivo e a outra extremidade de acesso à entrada de áudio de 3,5 mm do alto-falante Mouth Aux.

3. Pares

- A. O prompt soa “entrar no modo de emparelhamento”, indicando que as luzes vermelha e azul piscam alternadamente e ligam o celular BT, pesquisam o dispositivo BT “BT Music”, clicam depois de ouvir a menção Nota “Conectado”, o emparelhamento é bem-sucedido, a luz azul indicadora fica lenta (5 segundos piscando uma vez)
- B. Um dispositivo pode corresponder a dois telefones celulares (ou seja, um trailer dois).

4. Carregamento

- A. Conecte a alimentação de 5 VCC à porta Mini USB do dispositivo e a luz indicadora ficará vermelha

- B. Quando a bateria está fraca, a nota indica “low power” (uma vez a cada 5 segundos)
- C. A bateria de polímero de lítio embutida no dispositivo, carregada em 30 minutos, pode reproduzir 4 horas continuamente.

5. Controle de música

- A. Botão curto  pausa na reprodução.
- B. Pressione brevemente +, a próxima música, pressione longamente o volume mais.
- C. Pressione rapidamente -, pressione longamente o volume para baixo. Certifique-se de que a unidade esteja bem ventilada.

6. Atender a chamada

- A. Chamada recebida, tecla curta.
 - B. Chamada recusada, tecla longa.
- No final de C., duplo vínculo, rediscagem, toque curto para cancelar.

7. Função de temporizador automático e TF

Clique duas vezes na tecla “_” para a função de temporizador automático, clique duas vezes na tecla “+” para alternar entre o cartão TF e o BT.

8. Receptor de áudio AUX BT

Insira o cabeçote AUX AUDIO, troque os segundos, receptor BT no cartão, receptor de música quase Aplicável a todos os equipamentos equipados com AUX, receptor de áudio com plugue de entrada. ou seja, sim, você pode atendê-lo a partir do alto-falante de casa ou do sistema de áudio do carro Smartphones e músicas recebidas em MP3.