

ATENÇÃO

- Guarde este produto em local seco e ventilado. Não coloque-o no lugar com óleo, água e poeira.
- Não use nenhum agente de limpeza contendo solvente orgânico irritante para limpar este produto.
- Por favor, opere este produto de acordo com nosso manual. Para melhor conexão Bluetooth, é recomendável manter a distância entre os fones de ouvido e o celular em 10 metros.
- Se os fones de ouvido não puderem se conectar ou este produto não funcionar corretamente, entre em contato com o revendedor local. Não desmonte este produto ou acessórios sozinhos, ou não forneceremos a garantia.
- Por favor, use nosso cabo de carregamento incluído ou o cabo de carregamento da Apple para carregar.
- Para um melhor funcionamento, certifique-se de que a bateria esteja sempre com bateria suficiente.





Fone Sem Fio

CE-H2321

Manual do produto



www.celark.com.br

ESPECIFICAÇÕES

- Wireless: V5.4
- Bateria(fone de ouvido): 30mAh*2
- Bateria(estoujo): 300mAh
- Operação - Alcance: 10m
- Tempo de uso: Aprox. 5h
- Carregamento: Aprox. 1.5h

CONEXÃO DO FONE DE OUVIDO

1. Emparelhe com o seu dispositivo sem fio: ligue a função sem fio no seu smartphone ou outro dispositivo sem fio, emparelhamento.
2. Os fones de ouvido esquerdo e direito serão ligados e conectados um ao outro automaticamente depois de retirá-los da caixa de carregamento. Os fones de ouvido serão desligados e entrarão no status de carregamento depois de colocá-los de volta na caixa de carregamento e fechar a caixa. Os fones de ouvido serão desligados enquanto estiverem totalmente carregados.
3. Os fones de ouvido esquerdo e direito podem ser usados separadamente e conectados ao seu dispositivo sem fio.
4. Os fones de ouvido serão desligados automaticamente em 5 minutos enquanto não estiverem conectados a um dispositivo sem fio.
5. Compatível com a maioria dos terminais sem fio.

TECLA DE TOQUE

Funcionalidade	L	R
ligar	Toque longo 3 segundos	
Desligado	Toque longo 5 segundos	
Volume+		Clique 3 vezes
Volume-	Clique 3 vezes	
Música anterior	Clique 2 vezes	
Próxima música		Clique 2 vezes
Reproduzir Pausar Atender chamad Desligar chamada	Clique 1 vezes	
Rejeitar chamada Assistentes de voz	Toque longo 2 segundos	

LUZ INDICADORA

- Carregando o fone de ouvido: Luz branca fixa
- Fone de ouvido carregado completamente: luz apagada
- Carregando a caixa de carregamento: Luz de respiração acesa
- Caixa de carregamento carregada completamente: luz apagada