



Fone Sem Fio

CE-H2322

Manual do produto



www.celark.com.br

ESPECIFICAÇÕES

- Wireless: V5.4
 - Carregament: Aprox. 2h
 - Sinal(sem barreiras): 10M
 - Bateria(fone de ouvido): 30mAh*4
 - Bateria(estajo de carregamento): 450mAh
 - Autonomia : Aprox.10h
-

ATENÇÃO

- Guarde este produto em local seco e ventilado. Não coloque-o no lugar com óleo, água e poeira.
- Não use nenhum agente de limpeza contendo solvente orgânico irritante para limpar este produto.
- Por favor, opere este produto de acordo com nosso manual. Para melhor conexão Bluetooth, é recomendável manter a distância entre os fones de ouvido e o celular em 10 metros.
- Se os fones de ouvido não puderem se conectar ou este produto não funcionar corretamente, entre em contato com o revendedor local. Não desmonte este produto ou acessórios sozinhos, ou não forneceremos a garantia.
- Por favor, use o cabo de carregamento incluído para carregar.
- Para um melhor funcionamento, certifique-se de que a bateria esteja sempre com bateria suficiente.

CONEXÃO DO FONE DE OUVIDO

1. Emparelhe com o seu dispositivo sem fio: ligue a função sem fio no seu smartphone ou outro dispositivo sem fio, emparelhamento.
 2. Os fones de ouvido esquerdo e direito serão ligados e conectados um ao outro automaticamente depois de retirá-los da caixa de carregamento. Os fones de ouvido serão desligados e entrarão no status de carregamento depois de colocá-los de volta na caixa de carregamento e fechar a caixa. Os fones de ouvido serão desligados enquanto estiverem totalmente carregados.
 3. Os fones de ouvido esquerdo e direito podem ser usados separadamente e conectados ao seu dispositivo sem fio.
 4. Os fones de ouvido serão desligados automaticamente em 5 minutos enquanto não estiverem conectados a um dispositivo sem fio.
 5. Compatível com a maioria dos terminais sem fio.
-

LUZ INDICADORA

- Ligado: Luz verde acesa
- Desligado: Luz vermelha pisca 3 vezes
- Emparelhamento: Luz vermelha e verde piscando alternadamente
- Carregando o fone de ouvido: Luz vermelha acesa
- Carregamento do fone de ouvido completo: Luz apagada



Light Up Your Mobile Journey.

TECLA DE TOQUE



CE-H2322-A



Funcionalidade	L	R
Ligar	Toque longo 3 s	
Desligado	Toque longo 5 s	
Volume+		Toque longo 2 s
Volume-	Toque longo 2 s	
Música anterior	Clique 2 vezes	
Próxima música		Clique 2 vezes
Reproduzir/Pausar Atender chamad Desligar chamada	Clique 1 vez	
Rejeitar chamada	Toque longo	
Assistentes de voz	Clique 3 vezes	

TECLA DE TOQUE



CE-H2322-B



Funcionalidade	Operação
ligar	Toque longo 3 s
Desligado	Toque longo 5 s
Volume+	Toque longo
Volume-	Toque longo
Música anterior	Clique 3 vezes
Próxima música	Clique 3 vezes
Reproduzir/Pausar Atender chamad Desligar chamada	Clique 2 vezes
Rejeitar chamada	Toque longo
Assistentes de voz	Clique 4 vezes